
FLASH PROFESSIONAL



Bubble Machine
100 Double
P5100007

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing Bubble Machine 100 Double P5100007. For safety reasons and to ensure the trouble-free operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental electric shock
2. Disconnect the power supply before installation.
3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the device to the mains.
4. Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C
5. The device must be installed on stable structures

3 PRODUCT INFORMATION

- Power consumption: 20W
- Power supply voltage: 230V
- Fluid container capacity: 3,5l
- Display: No display
- Wireless remote control (included)
- AC IN: integrated power cord
- Height [cm]: 25
- Width [cm]: 42
- Depth [cm]: 27
- Weight [kg]: 4,7
- Weight with packaging [kg]: 5,7

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage caused by unstable mounting.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be performed by qualified personnel.

4.1 Voltage specification

Input Voltage	Total Power	Frequency
230V	20W	50Hz

4.2 Connecting power supply

The connection is performed using integrated power cable.

The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are consistent with device parameters and limitations are not exceeded.


CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

5 OPERATING MODES


The device can operate in two modes:

1. Continuous run mode: activated by switching ON the power switch. The device continuously generates bubbles.

2. Wireless remote control mode: activated by switching OFF the power switch. In this mode, the bubbles are generated when pressing and holding a button on the wireless controller. Release the button to stop the machine.



1. Continuous run



2. Wireless remote control

---

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Maszyna do baniek 100 DOUBLE. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia prądem
2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci
3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone mechanicznie. Jeżeli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz w temperaturze powyżej 40° C
5. Urządzenie należy instalować na stabilnych konstrukcjach

3 INFORMACJE O PRODUKCIE

- Pobór mocy: 20W
- Napięcie zasilania: 230V
- Pojemność pojemnika na płyn: 3,5l
- Wyświetlacz: Brak
- Bezprzewodowe zdlane sterowanie (pilot w zestawie)
- AC IN: zintegroway przewód zasilający
- Wysokość [cm]: 25
- Szerokość [cm]: 42

- Głębokość [cm]: 27
- Waga [kg]: 4,7
- Waga z opakowaniem [kg]: 5,7

4 INSTALACJA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że urządzenie zamocowane jest stabilnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłączenie go do sieci elektrycznej oraz prawidłowe uziemienie. Należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie podłączania urządzenia do sieci elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

4.1 Specyfikacja zasilania

Napięcie zasilania	Pobór mocy	Częstotliwość zasilania
230V	20W	50Hz

4.2 Podłączanie zasilania

Połączenie odbywa się przy użyciu zintegrowanego przewodu zasilającego zakończonego wtyczką sieci elektrycznej.

Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że parametry zasilania sieci energetycznej są zgodne z parametrami urządzenia i nie zostają przekroczone ograniczenia dotyczące poboru energii elektrycznej z sieci.


UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy dokonywać samodzielnej naprawy. Wymiana lub naprawa może być wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

5 TRYBY PRACY


Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1. Praca ciągła: tryb uruchamiany poprzez przełączenie wyłącznika znajdującego się w tylnej części obudowy w stan „I". Urządzenie generuje bańki bez przerwy.

2. Sterowanie pilotem bezprzewodowym (w zestawie): tryb uruchamiany poprzez przełączenie wyłącznika znajdującego się w tylnej części obudowy w stan „0". W tym trybie bańki generowane są w momencie wciśnięcia i przytrzymania przycisku na pilocie bezprzewodowym. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie urządzenia.



1. Praca ciągła



2.Sterowanie pilotem bezprzewodowym